



BOUTON DE MISE EN MARCHÉ :

- Pour démarrer l'IR510, maintenez le bouton de mise en marche enfoncé pendant 4 à 5 secondes. Réglez la netteté de l'image qui apparaît après quelques secondes par la rotation de la bague de l'objectif et par le bouton du réglage dioptrique.
- Pour éteindre l'écran pendant que la caméra fonctionne (mise en veille), appuyez une fois sur le bouton de mise en marche. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.
- L'IR510 se met automatiquement en veille au bout de 5 minutes si aucun bouton n'est utilisé.
- Pour éteindre l'IR510, maintenez le bouton de mise en marche enfoncé pendant 3 à 4 secondes. L'extinction se produira automatiquement si aucun bouton n'est utilisé pendant 25 minutes.

BOUTON 1 REGLAGE DE LUMINOSITÉ :

- Pressez ce bouton successivement jusqu'au niveau de luminosité souhaité.

BOUTON 2 MODE IMAGE:

- Pressez ce bouton successivement pour passer d'un mode à l'autre : Blanc/Chaud, Noir/chaud et Rouge/chaud (3 niveaux de sensibilité).
- Maintenez les boutons 2 et 3 enfoncés simultanément pour la transmission vidéo (affichage d'une icône en bas à droite de l'écran). Dans ce mode, la fonction Mise en Veille automatique est annulée.

BOUTON 3 REGLAGE DU ZOOM :

- Pressez ce bouton successivement pour passer en Zoom X2 puis X4.
- Maintenez ce bouton enfoncé pour "geler" l'image qui restera figée à l'écran jusqu'à une nouvelle pression de quelques secondes.

BOUTON DE RÉGLAGE DIOPTRIQUE:

- Tourner ce bouton jusqu'à obtenir une netteté optimale de l'image.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 5 heures et jusqu'à la colorisation du témoin de charge en vert.
- Pour charger la batterie, connectez le chargeur à la prise USB avec le câble fourni.

NIVEAU DE CHARGE

- Le niveau de charge est indiqué par une icône en bas à gauche de l'écran. L'autonomie est de 10 heures environ.

SORTIE VIDEO

- Connectez le câble vidéo fourni à la prise sortie vidéo pour visualiser l'image en direct sur un moniteur annexe (voir manuel OPTIONS au verso). Maintenez le bouton 2 (MODE IMAGE) enfoncé jusqu'à l'affichage de l'icône .

Pour tout renseignement complémentaire ou SAV, contactez votre distributeur :

EXPLORCAM 92 r des églantiers
34170 CASTELNAU LE LEZ- FRANCE
www.explorcam.com & +33(0)9 66 43 60 36