

## Kit 10 balises Synchro

# Manuel d'utilisation



**B** Bouton carré : Changement de couleur. Interrupteur marche/arrêt.

## CHARGEMENT DES BALISES :

- Insérez le connecteur mâle du chargeur dans le connecteur femelle du boîtier de charge et connectez le chargeur au secteur. Opération identique avec la prise allume cigare.

- Les voyants d'état de charge sur le boîtier s'allument:  
 Voyant rouge = chargement en cours. Voyant vert = charge complète.



## REPROGRAMMATION DES BALISES:

Si pendant une opération vous êtes amenés à éteindre une ou plusieurs balises par pression sur un des boutons vous risquez de déprogrammer la synchronisation automatique des 8 balises. La reprogrammation de la synchronisation s'effectue alors en suivant les étapes suivantes :

Retirez les modules à appairer du boîtier et placez-les côté à côté.

- Éteignez TOUS les modules à l'aide du bouton « rond ».
- Sur la 1ère balise, APPUYEZ et MAINTENEZ enfoncé le bouton carré (celui-ci devra rester enfoncé pendant tout le processus).
- Les LED à l'intérieur de la balise clignoteront en ROUGE-VERT
  - Une fois que les LEDs deviennent fixes, continuez ci-dessous (en maintenant toujours le bouton carré enfoncé sur la 1ere balise)

• Appuyez et relâchez le bouton carré de chaque module que vous souhaitez coupler, une balise à la fois, pour que les LEDs commencent à clignoter et s'éteignent.

- Une fois que vous avez validé cette étape pour toutes les balises souhaitées, relâchez le bouton carré de la première balise.
- Testez que tout est bien reprogrammé
  - En allumant toutes les balises.
  - Le fait d'appuyer et de maintenir le bouton rond sur une balise devrait toutes les éteindre..

Si certaines balises restent allumées, elles n'ont pas été reprogrammées avec succès et le processus ci-dessous doit être répété pour l'ensemble des balises souhaitées.



## Élimination des déchets de produits électriques, batteries et ampoules:

Si, à tout moment, vous devez jeter ce produit ou des composants de ce produit: veuillez noter que les déchets de produits électriques, d'ampoules et de piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage. Sinon, JCM Distribution se chargera du recyclage de ce produit en fin de vie et le recyclerà en votre nom.