

COMPOSITION
DE LA
LIVRAISON

- 1 Poignée avec émetteur.
- 2 Capteur en bout de câble.
- 3 Moniteur-récepteur

- 4 Chargeurs.
- 5 Bandoulière.
- 6 Explorlampe (OPTION)
- 7 Convertisseur.
- 8 Harnais de portage (OPTION)

Attention

Pour éviter la surchauffe , vérifiez que les deux appareils sont bien éteints avant de les replacer dans la valise et veillez à la bonne ventilation des appareils pendant la charge.

L'ouverture des boîtiers ou l'utilisation d'un chargeur autre que le modèle fourni annule l'effet de la garantie.

En cas de SAV,
contactez :

Décrivez votre problème et
suivez les instructions.

JCM Distribution - 92 Rue des Eglantiers-
34170 CASTELNAU LE LEZ - FRANCE
Tel: 00 33 (0)9 66 43 60 36
Email: explorcam@orange.fr



Manuel Z6HD
11/01/14

**FABRICATION
FRANÇAISE**



1

Connectez le câble à la poignée.



2

Mise en marche par une pression de 4 secondes sur le bouton du haut.

Procédez de même pour l'extinction.



3

Réglage de la luminosité par les 2 boutons inférieurs.



Mise en charge de la poignée.

Le câble et le capteur sont submersibles mais non ATEX.



En cas de contact avec des agressifs chimiques (fuel, huiles...), nettoyez à l'eau tiède et au savon avant de ranger le matériel.



4

Mise en marche du moniteur par bouton rotatif.

La distance de transmission peut aller jusqu'à 70 m en champ libre. Selon la nature de l'environnement (structures métalliques, ondes radioélectriques, etc) l'image peut "sauter" ou s'altérer brièvement.



Mise en charge du moniteur.

Le moniteur et la poignée sont rechargés en 4 heures pour environ 4 heures d'autonomie. Le voyant vert signifie que la charge est complète mais les appareils peuvent rester en charge permanente sans risque pour leur batterie.